Brilliance Cleaner L94
Wachsentferner

Beschreibung
Brilliance Cleaner L94 Wachsentferner ist ein Grundreiniger zur Entfernung verschmutzter Selbstglanzpflegefilme bzw. Wachsschichten auf Parkett u.a. Holzfußböden. Die Grundreinigung ist notwendig, wenn Pflegemittelfilme zu viel Schmutz aufgenommen haben und der Boden unansehnlich geworden ist.

Zertifikate / Zulassungen
Giscode: GU50

Allgemeine Hinweise
Achtung: Bei der Reinigung den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können. Übermäßig lange Einwirkzeit von Brilliance Cleaner L94 kann den versiegelten Boden schädigen.

Weist ein Boden Beschädigungen auf oder ist der Siegelfilm bis auf das Holz durchgelaufen, so besteht bei Anwendung die Gefahr, dass das Holz durch eindringendes Wasser vergraut. Dann sollte rechtzeitig komplett geschliffen und neu versiegelt werden.

Anwendung
Brilliance Cleaner L94 kann sowohl zur Grundreinigung als auch zur Zwischenreinigung (stark verdünnt) eingesetzt werden.

Grundreinigung für versiegelte Oberflächen
Der Boden wird angefeuchtet. Brilliance Cleaner L94 wird verteilt und nach kurzer Einwirkung manuell oder maschinell geschrubbt. Je nach Verschmutzungsgrad und Stärke des Pflegefilms pur oder 1:1 verdünnt mit Wasser anwenden und den Reinigungsvorgang ggf. wiederholen. Der gelöste Schmutzfilm muss sofort aufgenommen werden. Danach ist immer mit klarem Wasser nachzuwischen.

Zwischenreinigung für versiegelte und geölte Oberflächen
Sie ist anwendbar, wenn die Oberfläche nur relativ leicht angeschmutzt ist. Durch normales Aufwischen des Bodens wird der oberflächliche Schmutz entfernt, wobei auf 10 ltr. Wasser ca. 300 ml Brilliance Cleaner L94 zugegeben wird.

Intensivreinigung für geölte Oberflächen
Der Boden wird angefeuchtet. Brilliance Cleaner L94 wird verteilt und nach kurzer Einwirkung manuell oder maschinell geschrubbt. Je nach Verschmutzungsgrad und Stärke des Pflegefilms pur oder 1:1 verdünnt mit Wasser anwenden und den Reinigungsvorgang ggf. wiederholen. Der gelöste Schmutzfilm muss sofort aufgenommen werden. Danach ist immer mit klarem Wasser nachzuwischen. Nach dieser Intensivreinigung kann eine Weiterbehandlung mit Classic BaseOil, Brilliance Fitpolish, Brilliance OilCare, Classic 100ProOil oder Brilliance Superwax nötig werden. Für eine Grundreinigung mit Ölentfernung empfehlen wir Brilliance BioSoap oder Brilliance Cleaner L91

Verbrauch
ca. 20 ml/m² oder 50 m²/l

Inhaltsstoffe
Nichtionische Tenside, Glycolether, Wasser und Duftstoffe, pH-Wert: 6.

Lagerung / Transport
Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 24 Monate haltbar.

Allgemeiner Hinweis
Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

Querverweis
Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)

Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12