

## Pflegeanweisung für Kork-, Lino- und Vinylböden

nach DIN 18356

### Allgemeine Hinweise

#### Raumklima

Aufgrund der Eigenschaft natürlicher Bodenbeläge, Feuchtigkeit aufzunehmen oder abzugeben, ergibt sich innerhalb bestimmter Grenzen eine regulierende Wirkung auf das Raumklima. Werden diese Grenzen überschritten, kann es zu Materialschwund oder -quellungen kommen. Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung Ihres Bodens erfordern die Beachtung eines ausgewogenen Raumklimas.

Bei ca. 20°C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchte von 50 - 60% ist das ideale Raumklima erreicht.

Einfache Messgeräte wie Hygrometer und Thermometer ermöglichen eine dauerhafte Kontrolle. Bei Unterschreitungen der vorgegebenen Richtwerte ergreifen Sie bitte entsprechende Maßnahmen zur Regulierung, wie z.B. Luftbefeuchtungsgeräte, Grünpflanzen oder ähnliches.

#### Oberflächen

Durch die werkseitige Oberflächenbehandlung des Fußbodens wird ein weitgehender Schutz erzielt. Die werkseitige Oberflächenbehandlung unterliegt jedoch, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege, wie in dieser Anweisung beschrieben, erforderlich.

#### Vorsorgemaßnahmen

Alle Böden können durch Straßenschmutz unter den Schuhen, der von außen ins Haus getragen wird, Schaden nehmen. Vermeiden Sie diesen Verschleiß durch Einrichtung geeigneter Sauberlaufzonen.

Um Kratzer, Eindruckstellen etc. zu vermeiden, sind geeignete Filzgleiter unter den Möbeln anzubringen. Stuhl- und Sesselrollen sind mit weichen Doppellenkrollen gemäß DIN EN 12529 (Räder und Rollen, Möbelrollen, Rollen für Drehstühle-Anforderungen) zu versehen. In stark strapazierten Bereichen (Schreibtisch etc.) sind hebo Bodenschutzmatten einzusetzen.

### Grundbegriffe

#### Bauschlußreinigung

Reinigung direkt nach der Verlegung um eventuelle verlege- und baubedingte Rückstände und Verschmutzungen zu entfernen.

#### Erstpflge (Einpflge)

Aufbringen einer zusätzlichen Schutzschicht („Opferschicht“) durch Pflegemittelauftrag. Vor der Erstpflge muss grundsätzlich eine Bauschlußreinigung durchgeführt werden.

## Unterhaltsreinigung

Entfernen von leicht haftenden Verschmutzungen mittels eines geeigneten Reinigers. Mit der Unterhaltsreinigung verleihen Sie Ihrem Boden eine frische Optik. Der Reiniger enthält keine schichtbildenden Substanzen.

## Unterhaltungspflege

Auffrischung der Pflegemittelschicht durch zusätzlichen Auftrag des empfohlenen Pflegemittels, welche die Oberfläche vor Beschädigungen schützt. Vor einer Unterhaltungspflege wird grundsätzlich eine Unterhaltsreinigung erforderlich.

## Grundreinigung

Entfernung von grob haftenden Verschmutzungen, die nicht durch eine Unterhaltsreinigung entfernt werden können. Bei einer Grundreinigung werden in der Regel alte Pflegemittelschichten entfernt, so dass im Anschluss eine erneute Erstpflege durchgeführt werden muss.

## Wichtige Hinweise

Bei schwimmend verlegten Bodenbelägen mit Clickverbindung besteht die Gefahr des Eindringens von Feuchtigkeit im Bereich der aneinander grenzenden Belagselemente. Reinigungsmaßnahmen mit erhöhtem Feuchtigkeitsaufkommen, sowie Pfützenbildung und stehende Nässe sollten unbedingt vermieden werden.

Die nachfolgenden Reinigungs- und Pflegeanleitungen wurden in Absprache mit den Pflegemittelherstellern erstellt und erfolgen nach bestem Wissen und neuestem Stand der Technik. Die Verwendung der genannten Pflege- und Reinigungsmittel erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.

Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.

**Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18 365.**

Folgende Oberflächen werden in den nachstehenden Pflegeanweisungen erläutert.

- **Keramik Lack**
- **Wasserlack DuraPower**
- **Hartwachsöl UV-getrocknet**
- **Hartwachsöl luftgetrocknet**
- **Naturöl UV-getrocknet**
- **x-treme finish**
- **UV-Finish-Power**
- **Ceramic PU Finish**



## Keramik Lack - Comfort und Standard Collection

Die neue Keramik Lack Technologie bietet einen optimalen Abriebschutz vor mechanischen Beschädigungen, Kratzern und Abnutzung. Durch die mehrfach aufgetragene UV-gehärtete Versiegelung ist der Boden zudem noch schmutzresistent und besonders pflegeleicht. Die Oberfläche bleibt elastisch und ist nach der Verlegung sofort bewohnbar.

### Erstpflge

Die neu entwickelte Keramik Lack Oberfläche kommt ohne Erstpflege aus.

### Unterhaltungspflege

Bei starker Abnutzung des bestehenden Pflegefilms ist eine Unterhaltungspflege erforderlich. Geben Sie 0,5 - 1 Liter **hebo lack&lino Pflege** auf einen 10 ltr.-Eimer Wasser und wischen Sie den zuvor gereinigten Boden nebelfeucht.



### Reinigung

Heringetragenen Sand, Staub oder Schmutz entfernen Sie ganz einfach durch Kehren oder Staubsaugen. Je nach Verschmutzungsgrad sollte der Bodenbelag ein- bis zwei Mal pro Woche feucht gewischt werden.

Geben Sie 50 - 100 ml **hebo Universalreiniger** auf einen 10 ltr.-Eimer Wasser und wischen den Boden mit dem **hebo Fellstrip** nebelfeucht. Das milde und materialschonende Reinigungskonzentrat löst gründlich Schmutz und Fett.

## Wasserlack DuraPower - TerraBella, Terra Select und Baseline Collection



DuraPower - der echte Härtefall unter den Oberflächen. Durch den speziellen, luftgetrockneten Wasserlack behält Ihr Korkboden seine natürlich matte Oberfläche. Die DuraPower Oberfläche wirkt wie ein natürlicher Schutzschild und hält auch starken Beanspruchungen und Belastungen stand. Dank hoher Beständigkeit gegen Abrieb und Kratzer, die beste Wahl für stark frequentierte Wohnbereiche.

### Erstpflge

Der Boden muss sauber und frei von Fettverschmutzungen sein. Gegebenenfalls ist mit **hebo Universalreiniger** zu reinigen und nach dem trocknen mit der Erstpflege zu beginnen. Für die Erstpflege verwenden Sie **hebo lack&lino Pflege**. Das Pflegemittel wird gleichmäßig und unverdünnt mit dem hebo Fellstrip aufgetragen. Den Boden auf keinen Fall während der Antrocknung nochmals bearbeiten! Nach etwa 30 min. kann der Boden wieder begangen werden. Die volle Belastbarkeit erreicht die Oberfläche nach Trocknung über Nacht.



### Unterhaltungspflege

Bei starker Abnutzung des bestehenden Pflegefilms ist eine Unterhaltungspflege erforderlich. Geben Sie 0,5 - 1 Liter **hebo lack&lino Pflege** auf einen 10 ltr.-Eimer Wasser und wischen Sie den zuvor gereinigten Boden nebelfeucht.

### Reinigung

Heringetragenen Sand, Staub oder Schmutz entfernen Sie ganz einfach durch Kehren oder Staubsaugen. Je nach Verschmutzungsgrad sollte der Bodenbelag ein- bis zwei Mal pro Woche feucht gewischt werden.

Geben Sie 50 - 100 ml **hebo Universalreiniger** auf einen 10 ltr.-Eimer Wasser und wischen den Boden mit dem **hebo Fellstrip** nebelfeucht. Das milde und materialschonende Reinigungskonzentrat löst gründlich Schmutz und Fett.



## Hartwachsöl UV-getrocknet - Comfort und Standard Collection

Der sorgfältig abgestimmte Mix von Ölen und Wachsen nachwachsender Rohstoffe bestimmt den Charakter dieser Oberfläche. 3-fach aufgetragen und UV-getrocknet ergibt sich eine seidenglänzende und strapazierfähige Oberfläche, die für alle Wohnbereiche geeignet ist und als wohnfertig gilt.



## Hartwachsöl, luftgetrocknet - TerraBella und Baseline Collection

Mit luftgetrocknetem Hartwachsöl gewinnt Ihr Korkboden deutlich an natürlicher, seidenmatter Ausstrahlung. Durch den 3-maligen Auftrag wird die Oberfläche trittfest, dauerhaft belastbar, gut geschützt und wasserabweisend. Dieses Finish ist für weniger bis normal strapazierte Bereiche vorgesehen.

## Erst- und Unterhaltspflege

Der Boden muss sauber und frei von Fettverschmutzungen sein. Gegebenenfalls ist mit **hebo Universalreiniger** zu reinigen und nach dem Trocknen mit der Erstpflege zu beginnen.

Für die Erstpflege oder spätere Unterhaltspflege werden 200 - 300 ml **hebo öl&wachs Pflege** auf einen 10 ltr.-Eimer Wasser gegeben und der Boden mit dem **hebo Fellstrip** nebelfeucht gewischt.

Der zurückbleibende Pflegefilm kann bei Bedarf leicht auspoliert werden.



## Reinigung

Hereingetragenen Sand, Staub oder Schmutz entfernen Sie ganz einfach durch Kehren oder Staubsaugen. Je nach Verschmutzungsgrad sollte der Bodenbelag ein- bis zwei Mal pro Woche feucht gewischt werden.

Geben Sie 50 - 100 ml **hebo Universalreiniger** auf einen 10 ltr.-Eimer Wasser und wischen den Boden mit dem **hebo Fellstrip** nebelfeucht. Das milde und materialschonende Reinigungskonzentrat löst gründlich Schmutz und Fett.



## Naturöl Oberfläche, natur oder weiß - Comfort Collection

Diese Oberfläche gefällt durch ihre natürliche, seidenmatte Optik. Das 3-fach aufgetragene und UV-getrocknete Naturöl dringt tief ins Porensystem des Korks ein und härtet dort aus. Dadurch wird eine schmutz- und wasserabweisende Oberfläche geschaffen, die obendrein die lebendigen Strukturen des Korks deutlich zur Geltung bringt.

Der Boden bleibt atmungsaktiv, trägt somit zu einer Verbesserung des Raumklimas bei und ist in allen Wohnbereichen einsetzbar.

## Erstpflege (optional)

Der werkseitig geölte Boden kann nach der Verlegung mit Faxe Pflegeöl eingepflegt werden. Damit wird ein guter Kantenschutz erreicht und die Oberfläche zusätzlich geschützt. Das Pflegeöl wird sparsam aufgetragen und mit einem weißen Pad einmassiert. Überschüsse müssen mit einem trockenen Tuch unbedingt auspoliert werden!

## Reinigung und Pflege

Hereingetragenen Sand, Staub oder Schmutz entfernen Sie ganz einfach durch Kehren oder Staubsaugen. Je nach Verschmutzungsgrad sollte der Bodenbelag ein- bis zwei Mal pro Monat feucht gewischt werden. Faxe Ölseife reinigt und pflegt die Oberfläche einfach beim Wischen.

Geben Sie eine Tasse Ölseife auf 5 ltr. warmes Wasser und wischen den Boden um Verschmutzungen zu lösen und aufzunehmen. Den Wischmop in klarem Wasser ausspülen und nochmals mit sauberer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen!

Ausführliche Informationen erhalten Sie unter [www.faxe.de](http://www.faxe.de).



## x-treme finish - LINO-Fertigparkett Comfort

Das verbesserte Linoleum mit x-treme finish kommt ohne Ersteinpflege aus. Extrem hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb und Chemikalien geben Linoleum XF eine hervorragende Haltbarkeit.

### Erstpflge

Eine Ersteinpflege ist aufgrund des neu entwickelten Oberflächen-Finish nicht mehr notwendig.



### Unterhaltungspflege

Bei starker Abnutzung des bestehenden Pflegefilms ist eine Unterhaltungspflege erforderlich. Geben Sie 0,5 - 1 Liter **hebo lack&lino Pflege** auf einen 10 ltr.-Eimer Wasser und wischen Sie den zuvor gereinigten Boden nebelfeucht.

### Reinigung

Hereingetragenen Sand, Staub oder Schmutz entfernen Sie ganz einfach durch Kehren oder Staubsaugen. Je nach Verschmutzungsgrad sollte der Bodenbelag ein- bis zwei Mal pro Woche feucht gewischt werden.

Geben Sie 50 - 100 ml **hebo Universalreiniger** auf einen 10 ltr.-Eimer Wasser und wischen den Boden mit dem **hebo Fellstrip** nebelfeucht. Das milde und materialschonende Reinigungskonzentrat löst gründlich Schmutz und Fett.



## UV Power Finish - perfectNature Vinyl Fertigboden

Durch das speziell entwickelte UV Finish erreicht perfectNature seine extrem hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb und Chemikalien.

Der perfekte Boden für höchste Ansprüche.



## Ceramik PU Finish - VINGO Vinyl Design-Boden

Durch das neuartige Ceramic PU Finish erreicht VINGO seine extrem hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb und Chemikalien. Die Oberfläche ist extrem pflegeleicht und nach dem Verlegen sofort bewohnbar.

### Erstpflge

Dank des werkseitig aufgetragenen UV Finish / PU Finish ist für Vinylböden keine Ersteinpflege erforderlich.

### Reinigung

Hereingetragenen Sand, Staub oder Schmutz entfernen Sie ganz einfach durch Kehren oder Staubsaugen. Je nach Verschmutzungsgrad sollte der Bodenbelag ein- bis zwei Mal pro Woche feucht gewischt werden.

Geben Sie 50 - 100 ml **hebo Universalreiniger** auf einen 10 ltr.-Eimer Wasser und wischen den Boden mit dem **hebo Fellstrip** nebelfeucht. Das milde und materialschonende Reinigungskonzentrat löst gründlich Schmutz und Fett.

