BergerBond P2S

Beschreibung
2K-Klebstoff auf Basis von hochwertigen Polyurethanrohstoffen geeignet für die schubfeste Verklebung von Massivparkett, Mosaik-, Stab-, Hochkantlamellen- und Fertigparkett. Auch zur Verklebung der meisten Exotenhölzer und Holzpflaster RE geeignet. Ferner zur Verklebung von wasserempfindlichen Holzarten wie Buche-, Ahorn- und Escheparkett wegen der Eigenschaft „quell- und verformungsfrei“ bestens geeignet. BergerBond P2S ist lösemittelfrei, enthält kein Wasser und ist stuhlrollengeeignet. Das Produkt verfügt über besonders lange offene Zeit.

Technische Daten

Mischungsverhältnis:	8:1 nach Gewicht
Giscode:	RU1
Emicode:	EC1-R
Verarbeitungs-/Einlegezeit:	50-60 min.
Begehbar nach:	4-6 h
Weiterbearbeitbar nach:	12 h
Endhärte nach:	48 h
Ablüftzeit:	keine
Eignung Fußbodenheizung:	ja

Alle Angaben verstehen sich bei Normklima (23°C und 50% relative Luftfeuchte).
Wenn von diesen Werten abgewichen wird, führt dies zu veränderten Zeiten!

Besondere Hinweise
BergerBond P2S nicht unter +15°C oder über 65% relativer Luftfeuchte verarbeiten. In der kalten Jahreszeit empfiehlt es sich, Kleber und Parkett vor der Verarbeitung gleichmäßig zu temperieren.

Anwendung
Die Komponenten A und B mind. 3 min. gut mit einem geeigneten Rührgerät homogen mischen. Der Mischvorgang ist abgeschlossen, wenn ein einheitlicher Farbton entstanden ist.

Danach kann BergerBond P2S mit der geeigneten Zahnspachtel (BergerTool Zahnspachtel B3, B7, B11, B15) gleichmäßig aufgetragen werden. Nicht mehr als 1 m^2 vorstreichen.

Parkett sofort einschieben und gut andrücken.

Es ist darauf zu achten, dass die Benetzung der Holzunterseite vollständig erfolgt.

Dehnungsfugen aus den Bauteilen einhalten.

Verbrauch
Je nach Zahnspachtelung, Parkettart und Untergrund:
800–1.300 g/m^2

Untergrund
Der Untergrund muss sauber (frei von Verunreinigungen), trocken (dauertrocken!), fest, eben und rissfrei sein. Die Forderungen der DIN 18356 „Parkettarbeiten“ bzw. der DIN 18367 „Holzpflasterarbeiten“ müssen erfüllt sein.

BergerBond P2S ist kombinierbar mit BergerBond Primer P und BergerBond Primer E.

Bei Gefahr von aufsteigender Feuchtigkeit ist zu prüfen, ob die einschlägigen Vorschriften zur Abdichtung gegen Feuchtigkeit beachtet wurden.

Bei Fußbodenheizung und bei stark saugenden Untergründen wie z.B. Anhydrit- oder Magnesitestrichen ist eine Grundierung mit BergerBond Primer P zu prüfen. Auf ausreichende Trocknung des Primers ist zu achten.

Lagerung / Transport
Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde 12 Monate für den Kleber und 12 Monate für den Härter haltbar.

Querverweis
Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Klebstoffen
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)
- Verlegeanleitungen der Parkettthersteller und gültige Normen

Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12